



Indicaciones de seguridad y cuidado del bebedero

- Desenchufe el bebedero cada vez que lo manipule.
- Nunca tire del cable para desenchufar el bebedero.
- Mantener el bebedero fuera del alcance de los niños.
- No se debe utilizar el bebedero en lugares exteriores.
- Si el cable o el enchufe del bebedero estuviesen dañados, no se debe utilizar el aparato.
- Asegúrese de que el enchufe no esté húmedo. El tomacorriente debe estar ubicado en un lugar más alto que la ubicación del bebedero.

- No intente reparar usted mismo el motor de la bomba.
- Vigile que la bomba funcione siempre con agua. Si la bomba funciona en seco, el bebedero podría dañarse. Si no se tiene el cuidado necesario, caduca la garantía.
- Limpie la bomba una vez por semana.
- Cambie el agua cada 2 ó 3 días (dependiendo de la cantidad de agua que beba su gato). Llene el bebedero con agua hasta el lugar indicado (máxima cantidad de agua).

Puesta en servicio (ver imagen 1-6)

1. Colocar la bomba en la parte posterior del recipiente inferior del bebedero. Pasar el cable por la hendidura de dicho recipiente.
2. Llenar el recipiente inferior con agua.
3. Colocar un extremo del tubo en la parte superior del recipiente superior.
4. Colocar el otro extremo del tubo sobre el orificio de escape de la bomba.
5. Colocar cuidadosamente el recipiente superior sobre el recipiente inferior.
6. Finalmente enchufar el bebedero.

La presión del agua puede ser regulada por medio del interruptor rotativo. Regule la presión de tal manera, que no salpique agua fuera del bebedero.

ATENCIÓN: Si la presión del agua no fuera suficiente, podría deberse a que el tubo está doblado. Para ello, cambie la posición de la bomba, moviéndola ligeramente. Así podrá tener una mejor circulación del agua.



Funcionamiento

El bebedero Lucky_Kitty funciona sin filtro. Sólo tiene que cambiar

regularmente el agua (máximo cada 2 o 3 días), y limpiar el bebedero y la bomba una vez por semana. Así su gato tendrá siempre agua fresca.

Posibles problemas a presentarse

Normalmente los gatos se acostumbran rápidamente a beber agua del bebedero. Si su gato tuviera problemas para acostumbrarse al bebedero, le aconsejamos que ponga a su disposición sólo el bebedero para beber agua. Durante la fase de habituación al bebedero, vigile que su gato beba la cantidad suficiente de agua.

La bomba hace ruido

La bomba del bebedero funciona casi silenciosamente. Sin embargo, cabe la posibilidad que la primera vez que se ponga en funcionamiento la bomba, exista aire acumulado dentro. Si este fuese el caso, desenchufe varias veces el aparato y, deje que el aire escape entre 1 a 2 minutos.

También pueden producirse ruidos, si el nivel del agua es muy bajo. Si fuera así, debe llenarlo con agua hasta la cantidad indicada.

El agua no fluye como es debido

La presencia de pelos o restos de comida en la bomba, pueden perjudicar la circulación del agua. Por ello debe limpiar la bomba como está indicado.

Si el tubo estuviera doblado, cambie la posición de la bomba moviéndola ligeramente.

Si el regulador de la bomba estuviera en un nivel muy bajo, gírelo a una presión más alta en dirección de las agujas del reloj.

El agua tiene un color lechoso

Esto se debe a la presencia de sedimentaciones de calcio en la superficie superior del agua. Limpie la bomba y el bebedero minuciosamente.

Limpieza del bebedero

El bebedero está hecho de cerámica y tiene una superficie superior barnizada. El bebedero puede lavarse en el lavavajillas. El bebedero también puede lavarse con una esponja suave y jabón suave. Las calcificaciones pueden retirarse con vinagre o con productos descalcificadores.

Recuerde: El bebedero es robusto, pero no irrompible. Por ello debe ser

muy cuidadoso al manipular el bebedero.

ATENCIÓN: por debajo de la tubuladura de escape de la bomba existe un limitador de flujo. Tenga cuidado que éste no se vaya a perder, al limpiar la bomba.

Limpieza de la bomba

La bomba debe ser limpiada una vez por semana. Así se prolonga la vida útil del aparato y, su gato tendrá siempre agua fresca a su disposición. Desenchufe siempre el bebedero antes de limpiarlo. Utilice jabón suave para lavar los servicios. Descalcifique el bebedero con vinagre, si fuera necesario. Finalmente, enjuáguelo meticulosamente con agua clara.

- Abra (con las uñas) la tapa lateral de la bomba (imagen 1).
- Retire el segundo recubrimiento protector (imagen 2).
- Retire la hélice horizontal (imagen 3).

Limpie las piezas utilizando un paño húmedo y, vuelva a colocar las piezas.

